

注销
DefaultUser

生产线名:

[开始检查](#)

以下为2023/7/13 15:55:00进行了通信检查的结果。

| 设备名 | 基座名 | 模组 | 连接状态 |
|------|--------------|---------|------|
| NXT9 | 172.18.85.91 | FTP | 正常 |
| | | Module1 | 正常 |
| | | Module2 | 正常 |
| | 172.18.85.92 | FTP | 正常 |
| | | Module3 | 正常 |
| | | Module4 | 正常 |
| | 172.18.85.93 | Module5 | 正常 |
| | | Module6 | 正常 |
| | | Module7 | 正常 |
| | | Module8 | 正常 |
| | | Module9 | 正常 |

基座名:172.18.85.91

| 连接处的服务名 | IP地址 | 连接状态 | Check point |
|---------------------|---------------|------|--|
| User server | 172.18.32.103 | 正常 | System Layout(Line Change Notification) |
| Job server | 172.18.32.103 | 正常 | Fuji Nexim Transmission Protocol Server |
| 生产线监视服务器 | 172.18.32.103 | 正常 | Fuji Nexim Machine Communication Server |
| NTP Server | 172.18.32.198 | | System Layout(Time server) |
| Nexim Verifier(标准) | 172.18.32.103 | 正常 | System Layout |
| Nexim Verifier(自定义) | 172.18.32.103 | 正常 | System Layout |
| Nexim Profiler | - | 没有连接 | System Layout |
| 辅助软件 | 172.18.32.103 | 正常 | |
| 远程基座文件 | 172.18.32.103 | 正常 | Fuji Realtime Workingrate Buffer Service |
| 其他基座 | 172.18.85.93 | 正常 | |
| 其他基座 | 172.18.85.92 | 正常 | |

基座名:172.18.85.92

| 连接处的服务名 | IP地址 | 连接状态 | Check point |
|---------------------|---------------|------|--|
| User server | 172.18.32.103 | 正常 | System Layout(Line Change Notification) |
| Job server | 172.18.32.103 | 正常 | Fuji Nexim Transmission Protocol Server |
| 生产线监视服务器 | 172.18.32.103 | 正常 | Fuji Nexim Machine Communication Server |
| NTP Server | 172.18.32.198 | | System Layout(Time server) |
| Nexim Verifier(标准) | 172.18.32.103 | 正常 | System Layout |
| Nexim Verifier(自定义) | 172.18.32.103 | 正常 | System Layout |
| Nexim Profiler | - | 没有连接 | System Layout |
| 辅助软件 | 172.18.32.103 | 正常 | |
| 远程基座文件 | 172.18.32.103 | 正常 | Fuji Realtime Workingrate Buffer Service |
| 其他基座 | 172.18.85.93 | 正常 | |


基座名:172.18.85.93

| 连接处的服务名 | IP地址 | 连接状态 | Check point |
|---------------------|---------------|------|---|
| User server | 172.18.32.103 | 正常 | System Layout(Line Change Notification) |
| Job server | 172.18.32.103 | 正常 | Fuji Nexim Transmission Protocol Server |
| 生产线监视服务器 | 172.18.32.103 | 正常 | Fuji Nexim Machine Communication Server |
| NTP Server | 172.18.32.198 | | System Layout(Time server) |
| Nexim Verifier(标准) | 172.18.32.103 | 正常 | System Layout |
| Nexim Verifier(自定义) | 172.18.32.103 | 正常 | System Layout |
| Nexim Profiler | - | 没有连接 | System Layout |


Accessory




Floor



Image



Analysis



Accessory

环境设定

系统设定

状态参照

白板

To list...

Current visitors:1

| | | | | |
|--|--------|---------------|------|--|
| | 辅助软件 | 172.18.32.103 | 正常 | |
| | 远程基座文件 | 172.18.32.103 | 正常 | Fuji Realtime Workingrate Buffer Service |
| | 其他基座 | - | 没有连接 | |