

注销
DefaultUser

生产线名: [开始检查](#)

以下为2023/7/13 15:57:04进行了通信检查的结果。

| 设备名 | 基座名 | 模组 | 连接状态 |
|-------|---------------|----------|------|
| NXT11 | 172.18.85.111 | FTP | 正常 |
| | | Module1 | 正常 |
| | | Module2 | 正常 |
| | | Module3 | 正常 |
| | 172.18.85.112 | Module4 | 正常 |
| | | Module5 | 正常 |
| | | Module6 | 正常 |
| | | Module7 | 正常 |
| | 172.18.85.113 | Module8 | 正常 |
| | | Module9 | 正常 |
| | 172.18.85.114 | Module10 | 正常 |

- Accessory
- Floor
- Image
- Analysis
- Accessory

- 环境设定
- 系统设定
- 状态参照

白板

To list...

Current visitors:1

基座名:172.18.85.111

| 连接处的服务名 | IP地址 | 连接状态 | Check point |
|---------------------|---------------|------|------------------------------------------|
| User server | 172.18.32.108 | 正常 | System Layout(Line Change Notification) |
| Job server | 172.18.32.108 | 正常 | Fuji Nexim Transmission Protocol Server |
| 生产线监视服务器 | 172.18.32.108 | 正常 | Fuji Nexim Machine Communication Server |
| NTP Server | 172.18.32.198 | | System Layout(Time server) |
| Nexim Verifier(标准) | 172.18.32.108 | 正常 | System Layout |
| Nexim Verifier(自定义) | 172.18.32.108 | 正常 | System Layout |
| Nexim Profiler | - | 没有连接 | System Layout |
| 辅助软件 | 172.18.32.108 | 正常 | |
| 远程基座文件 | 172.18.32.108 | 正常 | Fuji Realtime Workingrate Buffer Service |
| 其他基座 | 172.18.85.112 | 正常 | |
| 其他基座 | 172.18.85.113 | 正常 | |
| 其他基座 | 172.18.85.114 | 正常 | |

基座名:172.18.85.112

| 连接处的服务名 | IP地址 | 连接状态 | Check point |
|---------------------|---------------|------|------------------------------------------|
| User server | 172.18.32.108 | 正常 | System Layout(Line Change Notification) |
| Job server | 172.18.32.108 | 正常 | Fuji Nexim Transmission Protocol Server |
| 生产线监视服务器 | 172.18.32.108 | 正常 | Fuji Nexim Machine Communication Server |
| NTP Server | 172.18.32.198 | | System Layout(Time server) |
| Nexim Verifier(标准) | 172.18.32.108 | 正常 | System Layout |
| Nexim Verifier(自定义) | 172.18.32.108 | 正常 | System Layout |
| Nexim Profiler | - | 没有连接 | System Layout |
| 辅助软件 | 172.18.32.108 | 正常 | |
| 远程基座文件 | 172.18.32.108 | 正常 | Fuji Realtime Workingrate Buffer Service |
| 其他基座 | 172.18.85.114 | 正常 | |
| 其他基座 | 172.18.85.113 | 正常 | |

基座名:172.18.85.113

| 连接处的服务名 | IP地址 | 连接状态 | Check point |
|-------------|---------------|------|-----------------------------------------|
| User server | 172.18.32.108 | 正常 | System Layout(Line Change Notification) |
| Job server | 172.18.32.108 | 正常 | Fuji Nexim Transmission Protocol Server |
| 生产线监视服务器 | 172.18.32.108 | 正常 | Fuji Nexim Machine Communication Server |
| NTP Server | 172.18.32.198 | | System Layout(Time server) |

| | | | |
|---------------------|---------------|------|------------------------------------------|
| Nexim Verifier(标准) | 172.18.32.108 | 正常 | System Layout |
| Nexim Verifier(自定义) | 172.18.32.108 | 正常 | System Layout |
| Nexim Profiler | - | 没有连接 | System Layout |
| 辅助软件 | 172.18.32.108 | 正常 | |
| 远程基座文件 | 172.18.32.108 | 正常 | Fuji Realtime Workingrate Buffer Service |
| 其他基座 | 172.18.85.114 | 正常 | |

基座名:172.18.85.114

| 连接处的服务名 | IP地址 | 连接状态 | Check point |
|---------------------|---------------|------|------------------------------------------|
| User server | 172.18.32.108 | 正常 | System Layout(Line Change Notification) |
| Job server | 172.18.32.108 | 正常 | Fuji Nexim Transmission Protocol Server |
| 生产线监视服务器 | 172.18.32.108 | 正常 | Fuji Nexim Machine Communication Server |
| NTP Server | 172.18.32.198 | | System Layout(Time server) |
| Nexim Verifier(标准) | 172.18.32.108 | 正常 | System Layout |
| Nexim Verifier(自定义) | 172.18.32.108 | 正常 | System Layout |
| Nexim Profiler | - | 没有连接 | System Layout |
| 辅助软件 | 172.18.32.108 | 正常 | |
| 远程基座文件 | 172.18.32.108 | 正常 | Fuji Realtime Workingrate Buffer Service |
| 其他基座 | - | 没有连接 | |