

注销
DefaultUser

生产线名:

[开始检查](#)

以下为2023/7/13 15:57:29进行了通信检查的结果。

设备名	基座名	模组	连接状态
NXT12	172.18.85.121	FTP	Module1 正常
		Module2 正常	
		Module3 正常	
	172.18.85.122	FTP	Module4 正常
		Module5 正常	
		Module6 正常	
	172.18.85.123	FTP	Module7 正常
		Module8 正常	
		Module9 正常	
AIMEX12	172.18.85.125	FTP	Module1 正常

- Accessory
 - Floor
 - Image
 - Analysis
 - Accessory

- 环境设定
 - 系统设定
 - 状态参照

白板
To list...
Current visitors:1

基座名:172.18.85.121

连接处的服务名	IP地址	连接状态	Check point
User server	172.18.32.108	正常	System Layout(Line Change Notification)
Job server	172.18.32.108	正常	Fuji Nexim Transmission Protocol Server
生产线监视服务器	172.18.32.108	正常	Fuji Nexim Machine Communication Server
NTP Server	172.18.32.198		System Layout(Time server)
Nexim Verifier(标准)	172.18.32.108	正常	System Layout
Nexim Verifier(自定义)	172.18.32.108	正常	System Layout
Nexim Profiler	-	没有连接	System Layout
辅助软件	172.18.32.108	正常	
远程基座文件	172.18.32.108	正常	Fuji Realtime Workingrate Buffer Service
其他基座	172.18.85.122	正常	
其他基座	172.18.85.123	正常	

基座名:172.18.85.122

连接处的服务名	IP地址	连接状态	Check point
User server	172.18.32.108	正常	System Layout(Line Change Notification)
Job server	172.18.32.108	正常	Fuji Nexim Transmission Protocol Server
生产线监视服务器	172.18.32.108	正常	Fuji Nexim Machine Communication Server
NTP Server	172.18.32.198		System Layout(Time server)
Nexim Verifier(标准)	172.18.32.108	正常	System Layout
Nexim Verifier(自定义)	172.18.32.108	正常	System Layout
Nexim Profiler	-	没有连接	System Layout
辅助软件	172.18.32.108	正常	
远程基座文件	172.18.32.108	正常	Fuji Realtime Workingrate Buffer Service
其他基座	172.18.85.123	正常	

基座名:172.18.85.123

连接处的服务名	IP地址	连接状态	Check point
User server	172.18.32.108	正常	System Layout(Line Change Notification)
Job server	172.18.32.108	正常	Fuji Nexim Transmission Protocol Server
生产线监视服务器	172.18.32.108	正常	Fuji Nexim Machine Communication Server
NTP Server	172.18.32.198		System Layout(Time server)
Nexim Verifier(标准)	172.18.32.108	正常	System Layout
Nexim Verifier(自定义)	172.18.32.108	正常	System Layout

Nexim Profiler	-	没有连接	System Layout
辅助软件	172.18.32.108	正常	
远程基座文件	172.18.32.108	正常	Fuji Realtime Workingrate Buffer Service
其他基座	-	没有连接	

基座名:172.18.85.125

连接处的服务名	IP地址	连接状态	Check point
User server	172.18.32.108	正常	System Layout(Line Change Notification)
Job server	172.18.32.108	正常	Fuji Nexim Transmission Protocol Server
生产线监视服务器	172.18.32.108	正常	Fuji Nexim Machine Communication Server
NTP Server	172.18.32.198		System Layout(Time server)
Nexim Verifier(标准)	172.18.32.108	正常	System Layout
Nexim Verifier(自定义)	172.18.32.108	正常	System Layout
Nexim Profiler	-	没有连接	System Layout
辅助软件	172.18.32.108	正常	
远程基座文件	172.18.32.108	正常	Fuji Realtime Workingrate Buffer Service
其他基座	-	没有连接	