

注销  
DefaultUser

生产线名:

[开始检查](#)


以下为2023/7/13 15:55:28进行了通信检查的结果。

设备名	基座名	模组	连接状态	
NXT13	172.18.85.131	FTP <input checked="" type="checkbox"/>	Module1 正常	
			Module2 正常	
			Module3 正常	
			Module4 正常	
	172.18.85.132	FTP <input checked="" type="checkbox"/>	Module5 正常	
			Module6 正常	
			Module7 正常	
			Module8 正常	
		172.18.85.133	FTP <input checked="" type="checkbox"/>	Module9 正常
		172.18.85.134	FTP <input checked="" type="checkbox"/>	Module10 正常
AIMEX13	172.18.85.135	FTP <input checked="" type="checkbox"/>	Module1 正常	


## Accessory




Floor



Image



Analysis



Accessory

## 环境设定

系统设定

状态参照

## 白板

To list...

Current visitors:1

基座名:172.18.85.131

连接处的服务名	IP地址	连接状态	Check point
User server	172.18.32.113	正常	System Layout(Line Change Notification)
Job server	172.18.32.113	正常	Fuji Nexim Transmission Protocol Server
生产线监视服务器	172.18.32.113	正常	Fuji Nexim Machine Communication Server
NTP Server	172.18.32.198		System Layout(Time server)
Nexim Verifier(标准)	172.18.32.113	正常	System Layout
Nexim Verifier(自定义)	172.18.32.113	正常	System Layout
Nexim Profiler	-	没有连接	System Layout
辅助软件	172.18.32.113	正常	
远程基座文件	172.18.32.113	正常	Fuji Realtime Workingrate Buffer Service
其他基座	172.18.85.132	正常	
其他基座	172.18.85.133	正常	
其他基座	172.18.85.134	正常	

基座名:172.18.85.132

连接处的服务名	IP地址	连接状态	Check point
User server	172.18.32.113	正常	System Layout(Line Change Notification)
Job server	172.18.32.113	正常	Fuji Nexim Transmission Protocol Server
生产线监视服务器	172.18.32.113	正常	Fuji Nexim Machine Communication Server
NTP Server	172.18.32.198		System Layout(Time server)
Nexim Verifier(标准)	172.18.32.113	正常	System Layout
Nexim Verifier(自定义)	172.18.32.113	正常	System Layout
Nexim Profiler	-	没有连接	System Layout
辅助软件	172.18.32.113	正常	
远程基座文件	172.18.32.113	正常	Fuji Realtime Workingrate Buffer Service
其他基座	172.18.85.134	正常	
其他基座	172.18.85.133	正常	

基座名:172.18.85.133

连接处的服务名	IP地址	连接状态	Check point
User server	172.18.32.113	正常	System Layout(Line Change Notification)
Job server	172.18.32.113	正常	Fuji Nexim Transmission Protocol Server
生产线监视服务器	172.18.32.113	正常	Fuji Nexim Machine Communication Server

NTP Server	172.18.32.198		System Layout(Time server)
Nexim Verifier(标准)	172.18.32.113	正常	System Layout
Nexim Verifier(自定义)	172.18.32.113	正常	System Layout
Nexim Profiler	-	没有连接	System Layout
辅助软件	172.18.32.113	正常	
远程基座文件	172.18.32.113	正常	Fuji Realtime Workingrate Buffer Service
其他基座	172.18.85.134	正常	

基座名:172.18.85.134

连接处的服务名	IP地址	连接状态	Check point
User server	172.18.32.113	正常	System Layout(Line Change Notification)
Job server	172.18.32.113	正常	Fuji Nexim Transmission Protocol Server
生产线监视服务器	172.18.32.113	正常	Fuji Nexim Machine Communication Server
NTP Server	172.18.32.198		System Layout(Time server)
Nexim Verifier(标准)	172.18.32.113	正常	System Layout
Nexim Verifier(自定义)	172.18.32.113	正常	System Layout
Nexim Profiler	-	没有连接	System Layout
辅助软件	172.18.32.113	正常	
远程基座文件	172.18.32.113	正常	Fuji Realtime Workingrate Buffer Service
其他基座	-	没有连接	

基座名:172.18.85.135

连接处的服务名	IP地址	连接状态	Check point
User server	172.18.32.113	正常	System Layout(Line Change Notification)
Job server	172.18.32.113	正常	Fuji Nexim Transmission Protocol Server
生产线监视服务器	172.18.32.113	正常	Fuji Nexim Machine Communication Server
NTP Server	172.18.32.198		System Layout(Time server)
Nexim Verifier(标准)	172.18.32.113	正常	System Layout
Nexim Verifier(自定义)	172.18.32.113	正常	System Layout
Nexim Profiler	-	没有连接	System Layout
辅助软件	172.18.32.113	正常	
远程基座文件	172.18.32.113	正常	Fuji Realtime Workingrate Buffer Service
其他基座	-	没有连接	