

注销
DefaultUser

生产线名:

[开始检查](#)

以下为2023/7/13 16:00:09进行了通信检查的结果。

设备名	基座名	模组	连接状态	
NXT18	172.18.85.181	FTP <input checked="" type="checkbox"/>	Module1 正常	
			Module2 正常	
			Module3 正常	
			Module4 正常	
	172.18.85.182	FTP <input checked="" type="checkbox"/>	Module5 正常	
			Module6 正常	
			Module7 正常	
			Module8 正常	
		172.18.85.183	FTP <input checked="" type="checkbox"/>	Module9 正常
				Module10 正常
NXT18-2	172.18.85.184	FTP <input checked="" type="checkbox"/>	Module1 正常	

- Accessory**
- Floor
- Image
- Analysis
- Accessory
- 环境设定**
- 系统设定
- 状态参照
- 白板**
- To list...
- Current visitors:1

基座名:172.18.85.181

连接处的服务名	IP地址	连接状态	Check point
User server	172.18.32.121	正常	System Layout(Line Change Notification)
Job server	172.18.32.121	正常	Fuji Nexim Transmission Protocol Server
生产线监视服务器	172.18.32.121	正常	Fuji Nexim Machine Communication Server
NTP Server	172.18.32.198		System Layout(Time server)
Nexim Verifier(标准)	172.18.32.121	正常	System Layout
Nexim Verifier(自定义)	172.18.32.121	正常	System Layout
Nexim Profiler	-	没有连接	System Layout
辅助软件	172.18.32.121	正常	
远程基座文件	172.18.32.121	正常	Fuji Realtime Workingrate Buffer Service
其他基座	172.18.85.182	正常	
其他基座	172.18.85.183	正常	

基座名:172.18.85.182

连接处的服务名	IP地址	连接状态	Check point
User server	172.18.32.121	正常	System Layout(Line Change Notification)
Job server	172.18.32.121	正常	Fuji Nexim Transmission Protocol Server
生产线监视服务器	172.18.32.121	正常	Fuji Nexim Machine Communication Server
NTP Server	172.18.32.198		System Layout(Time server)
Nexim Verifier(标准)	172.18.32.121	正常	System Layout
Nexim Verifier(自定义)	172.18.32.121	正常	System Layout
Nexim Profiler	-	没有连接	System Layout
辅助软件	172.18.32.121	正常	
远程基座文件	172.18.32.121	正常	Fuji Realtime Workingrate Buffer Service
其他基座	172.18.85.183	正常	

基座名:172.18.85.183

连接处的服务名	IP地址	连接状态	Check point
User server	172.18.32.121	正常	System Layout(Line Change Notification)
Job server	172.18.32.121	正常	Fuji Nexim Transmission Protocol Server
生产线监视服务器	172.18.32.121	正常	Fuji Nexim Machine Communication Server
NTP Server	172.18.32.198		System Layout(Time server)
Nexim Verifier(标准)	172.18.32.121	正常	System Layout

Nexim Verifier(自定义)	172.18.32.121	正常	System Layout
Nexim Profiler	-	没有连接	System Layout
辅助软件	172.18.32.121	正常	
远程基座文件	172.18.32.121	正常	Fuji Realtime Workingrate Buffer Service
其他基座	-	没有连接	

基座名:172.18.85.184

连接处的服务名	IP地址	连接状态	Check point
User server	172.18.32.121	正常	System Layout(Line Change Notification)
Job server	172.18.32.121	正常	Fuji Nexim Transmission Protocol Server
生产线监视服务器	172.18.32.121	正常	Fuji Nexim Machine Communication Server
NTP Server	172.18.32.198		System Layout(Time server)
Nexim Verifier(标准)	172.18.32.121	正常	System Layout
Nexim Verifier(自定义)	172.18.32.121	正常	System Layout
Nexim Profiler	-	没有连接	System Layout
辅助软件	172.18.32.121	正常	
远程基座文件	172.18.32.121	正常	Fuji Realtime Workingrate Buffer Service
其他基座	-	没有连接	