


首页 > 版块 > 数据通信 > 交换机

开启bpdu功能 求助 新人帖

user_4889189 4天前 最新回复: 2022-10-06 08:29:16

78 3 0 0



user_4889189



求助帖: (未解决)

s5720-32x-EI-24S-AC在系统试图下开启BPDU保护功能后, 有的物理端口宕掉

0 0 分享

点评 回复

全部回复



痕夕 V2 4天前

2#

截个告警信息和接口配置信息看看

0

点评 回复



大王的大王 V4 4天前

3#

很可能是这个端口收到了BPDU报文, 导致被error-down。

如果希望被error-down的边缘端口可自动恢复, 可通过配置使能端口自动恢复功能, 并设置延迟时间, 即在系统视图下执行命令error-down auto-recovery cause bpdu-protection interval interval-value, 使能端口自动恢复为Up的功能, 并设置端口自动恢复为Up的延时时间。使被关闭的端口经过延时时间后能够自动恢复。

更详细的信息请参看: https://support.huawei.com/hedex/hdx.do?docid=EDOC1100247312&id=ZH-CN_TASK_0177103288&ui=1

1

点评 回复



qingkong V3 3天前

4#

是EP的还是TC的?

0

点评 回复

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

发表回复

内容安全提示: 尊敬的用户您好, 为了保障您、社区及第三方的合法权益, 请勿发布可能给各方带来法律风险的内容, 包括但不限于政治敏感内容, 涉黄赌毒内容, 泄露、侵犯他人商业秘密的内容, 侵犯他人商标、版本、专利等知识产权的内容, 侵犯个人隐私的内容等。也请勿向他人共享您的账号及密码, 通过您的账号执行的所有操作, 将视同您本人的行为, 由您本人承担操作后果。详情请参看“[用户协议](#)”



扫码下载
华为企业服务APP



扫码关注
华为企业服务公众号



扫码下载
华为企业飞APP

华为官网 华为企业业务 华为企业技术支持 培训认证 关于华为 隐私保护 用户协议
法律声明 联系邮箱: e_online@huawei.com

版权所有 © 华为技术有限公司 1998-2022. 保留一切权利。粤A2-20044005号