

案例库

FAQ-S5700系列如何通过Web配置Telnet服务器功能

发布时间: 2021-12-10 | 浏览次数: 817 | 下载次数: 0 | 作者: w64195779 | 文档编号: EKB1100085296

目录

- [问题描述](#)
- [解决方案](#)

问题描述

如何通过Web配置Telnet服务器功能

解决方案

以系统软件版本V200R011及以后版本为例进行说明。

一、登录Web页面，依次单击“维护 > 系统维护 > 系统管理”，进入服务管理界面；选中“Telnet服务”对应的“开启”按钮，单击“应用”。



二、依次单击“维护 > 系统维护 > 管理员”，选择“管理员”页签。单击需要修改的用户账号，进入“修改用户”界面。将管理员用户的接入类型勾选“Telnet”，单击“确定”。



[意见反馈](#) | [收藏此案例](#)

相关资源

[文档](#)

[软件](#)

[产品公告](#)

[工具](#)

相关搜索

[按作者](#)

帮助我们改进

[贡献案例](#)

上一篇: [S5700二层组播, 组播成员收不到数据流](#)

下一篇: [S5732-H24UM2CC 多速率接口如何提示至10GE速率](#)

免责声明: 本案例仅供参考不提供专业意见。

评论和回复

平均得分: 1分 1人次参与评分

平均问题解决率: 0%

公司知识库文章平均得分: 3.76分

公司知识库文章问题解决率: 6.45%

反馈资料意见, 赚积分兑奖品: [我的积分](#) | [积分商城](#)

意见:

添加图片 (最多添加4张图片)

华为公司可能会与您联系, 以便帮助您尽快解决问题, 请填写您的联系信息:

联系人: 15501752377 *邮箱: 253202****@qq.com 电话: +86***377

[修改](#) [联系方式](#)

*您提交的意见内容中是否包含第三方商业秘密 是 否

*请您为该知识库文章评分: 很差 非常好

该知识库文章是否解决了您的问题: 是 否 只是浏览

最近反馈

陈* 2021-12-10 17:05:30

基本配置。

总记录: 1

关于我们

- 关于企业业务
- 新闻中心
- 市场活动
- 联系我们
- 查看更多

如何购买

- 在线客服
- 提交项目需求
- 查找经销商
- 通过线上商城购买

合作伙伴

- 成为合作伙伴
- 查找合作伙伴
- 查看更多

资源中心

- 成功案例
- 资料中心
- 视频中心
- ICT新视界
- 博客

快速链接

- 华为集团
- 华为消费者业务
- 运营商网络
- 华为数字能源
- 华为云

华为亿家 App

华为亿企飞 App

关注我们